

DOBLADORA-CORTADORA-PUNZONADORA ELÉCTRICA ZAMUDIO

04/12/2025

Rev.:02

Identificación de la máquina

Fabricante: ALFRA
Año Fabricación: Anterior 1995.
Modelo: 03200
Nº de serie: -
Cod. Interno: MA-09



Componentes



Normas de Seguridad

- Los trabajadores que utilicen el equipo deben disponer de **formación** de las instrucciones de uso del equipo.
- Antes de iniciar el trabajo, comprobar que el equipo dispone de la **carcasa de protección** y que la máquina únicamente funciona cuando la carcasa se encuentra **bajada**.
- Siempre que se **manipule la máquina** estará **desconectada** de la corriente eléctrica y la **carcasa de protección** subida.
- Mantener las **manos alejadas** de la dobladora-cortadora-punzonadora **durante el proceso** de funcionamiento de la máquina.
- El trabajador durante la operación de doblado de la pletina deberá llevar colocados los siguientes **equipos de protección individual**:



- Si equipo está **averiado o presenta desperfectos**, no intentar repararlo, señalizarlo y notificarlo al Responsable de Taller.
- El equipo deberá **revisarse periódicamente** y realizarle las **operaciones de mantenimiento** necesarias (engrase, reposición de piezas, etc.).

DOBLADORA-CORTADORA-PUNZONADORA ELÉCTRICA ZAMUDIO	04/12/2025 Rev.:02
---	-------------------------------

Instrucciones de uso

Antes de iniciar los trabajos se comprobará que la máquina dispone de todas las protecciones.

1. Con la máquina desconectada de la corriente eléctrica, colocar el útil adecuado a la función que se quiere realizar (doblar, cortar o punzar).
2. Girar la llave de accionamiento hasta la posición de CONEXIÓN.



3. Seleccionar la función que se va a utilizar: dobladora/cortadora.
4. En el panel de mandos se encuentran los órganos de accionamiento.



DOBLADORA

1. Introducir la barra de pletina que se quiere doblar.
2. Marcar los grados a los que se quiere doblar la barra de pletina, con el display.
3. Una vez que está todo en la posición correcta, se baja la carcasa y se pone en marcha mediante el pedal de accionamiento.

CORTADORA

1. Marcar en la barra donde se quiere hacer el corte.
2. Introducir la barra de pletina que se quiere cortar.
3. Una vez que está todo en la posición correcta, se baja la carcasa y se pone en marcha mediante el pedal de accionamiento.

PUNZONADORA

1. Marcar en la barra donde se quiere hacer la punción.
2. Introducir la barra de pletina que se quiere punzar.
3. Una vez que está todo en la posición correcta, se baja la carcasa y se pone en marcha mediante el pedal de accionamiento.

RIESGOS

